



UniOPC Client



Lionel Lecointe - Support technique Tel : 01.60.92.41.71 mail : <u>lionel.lecointe@pl-systems.fr</u>

Connexion au serveur OPC

• Cliquez sur « Connect »



• Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez la version 1.0 & 2.0 pour retrouver le serveur OPC (que vous devez avoir lancé avant de vous y connecter avec l'OPC Client)

UniOPC.Server	OK
Server Node ("\\server" or "server" or "www.server.com")	Cancel
PC-DE-LIONEL	Refresh List
UniOPC.Server	

Créer un lien vers une donnée

• Cliquez sur « Add Item » pour créer un lien vers une donnée de l'automate :



- Remplissez ensuite la case « Item Name » avec la syntaxe suivante :
 NomAutomate.Donnée
- Le nom de l'automate étant le nom que vous avez entré lors du paramétrage de l'OPC Serveur :



dd Item	1988. ·····	Σ
Access Path		Add Item
Item Name V290.	MI1	Done
Browse items:	Filter: ×	Item Properties

Lecture / écriture

• Il vous suffit ensuite de sélectionner le lien que vous venez de créer pour pouvoir lire ou écrire dans la mémoire de l'automate :

