



CONFIGURATION UCR B5

Table des matières

1
2
2
3
3
4
5
6
6
6

Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr



Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr





Raccordement électrique



Sur le routeur, il faut connecter au minimum :

- L'alimentation sur le connecteur « DC in »
 - Fil rouge 24 VDC
 - Fil noir 0 VDC
- L'antenne 4G sur le connecteur « Cellular »
- Le câble Ethernet vers l'automate sur le connecteur « LAN »
- La carte SIM dans l'emplacement « SIM #1 »

Les autres connectiques (optionnelles) sont :

- L'antenne Wifi sur le connecteur « Wifi »
- La connexion internet filaire sur le connecteur

Insertion carte Sim

- 1. Appuyez sur le bouton du support SIM avec l'aiguille.
- 2. Retirez le support SIM.
- 3. Insérez votre carte SIM dans le support SIM.
- 4. Faites glisser le support SIM dans le routeur.
- 5. Fixez toutes les antennes.
- 6. Connectez l'adaptateur d'alimentation à la prise à l'avant de l'appareil. Branchez ensuite l'autre extrémité dans une prise de courant.
- 7. Connectez-vous à l'appareil sans fil à l'aide du SSID et du mot de passe fournis sur l'étiquette d'informations sur l'appareil ou utilisez un câble Ethernet connecté au port LAN.





Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr

Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr





Connexion au réseau Wifi

Le plus simple pour accéder à l'interface de configuration est de se connecter au routeur 4G via sa connexion Wifi.

Nom du réseau Wifi : UnitronicsUCR Mot de passe : Unitronics

Accès à l'interface Web

- 1. Pour accéder à l'interface Web du routeur (WebUI), saisissez http://192.168.1.1 dans le champ URL de votre navigateur Internet.
- 2. Utilisez les informations de connexion affichées dans l'image A lorsque vous êtes invité à vous authentifier.
- 3. Après votre connexion, vous serez invité à modifier votre mot de passe pour des raisons de sécurité. Le nouveau mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, dont au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule et un chiffre. **Cette étape est obligatoire et vous ne pourrez pas interagir avec l'interface Web du routeur avant de modifier le mot de passe**.
- Lorsque vous modifiez le mot de passe du routeur, l'Assistant de Configuration démarre. L'Assistant de Configuration est un outil utilisé pour configurer certains des principaux paramètres de fonctionnement du routeur.
- Accédez à la page Présentation et faites attention à l'indication de la puissance du signal (image B). Pour maximiser le cellulaire essayez d'ajuster les antennes ou de changer l'emplacement de votre appareil pour obtenir le meilleur signal conditions.



Mobile	-65 dBm 🚚
Data connection state	Connected
State	Registered (home); OPERATOR; 4G (LTE)
SIM card slot in use	Ready
Bytes received/sent *	348.7 KB / 223.5 KB

Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr



Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr





Paramètres carte SIM

Pour renseigner les paramètres de la carte SIM, allez dans le menu « Network », cliquez sur « Mobile »:

UNITRONICS Status -			Network -	Service	
				Mobile	
General	Network Operat	tors	Mo	WAN	
	General Network Operators			LAN	
Mahila C				VLAN	
	onfiguration			Wireless	
Mobile Configuration				Firewall	
mobile comgulation				Routing	
SIM 1				Load Balan	icing

Les paramètres à saisir ici sont ceux qui vous ont été communiqués par votre fournisseur de carte SIM. Cliquez ensuite sur le bouton « Save & Apply » pour sauvegarder les paramètres :

SIM 1		
Connection type	QMI 🗸	
Mode	NAT ~	
	Passthrough and E	Bridge modes are disabled when multiwan is enabled
APN	XXXXX	Auto
PIN number		
PUK code		
Dialing number	*99#	
MTU	1500	
Authentication method	CHAP ~	
Username	XXXXX	
Password	XXXXX	ø
Service mode	Automatic ~	

Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr



Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr





Redirections vers l'automate

Pour avoir un accès à distance vers l'automate, il faut paramétrer des redirections de ports. Pour ceci il faut aller dans le menu « Network » puis « Firewall » et cliquez sur « Port Forwards » :

Network - Servi			
Mobile	General Settings	Port Forwarding	Traffic F
WAN			
LAN	1		
VLAN			
Wireless			
Firewall	0		
Routing			
Load Balancing			

Ajoutez autant de redirections que nécessaire en choisissant « custom » pour renseigner manuellement l'adresse IP de l'automate puis en cliquant à chaque fois sur le bouton « Add » :

New Port Forward Rule					
Name	Protocol	External port (s)	Internal IP	Internal port (s)	
New rule's name	TCP+UDP ~	1800 or 2000-2200		✓ 1800 or 2000-2200	Add
					Save

Une fois toutes les redirections renseignées, cliquez sur « Save » pour enregistrer les paramètres. Voici les redirections les plus utilisées sur les automates Unitronics :

Name	Protocol	Source	Via	Destination	Enable
Online	TCP, UDP	From any host in wan	To any router IP at port 3335	Forward to IP 192.168.1.100, port 3335 in Ian	
APIs port	TCP, UDP	From any host in wan	To any router IP at port 8001	Forward to IP 192.168.1.100, port 8001 in Ian	
VNC	ТСР	From any host in wan	To any router IP at port 5900	Forward to IP 192.168.1.100, port 5900 in Ian	
FTP	TCP, UDP	From any host in wan	To any router IP at ports 20-21	Forward to IP 192.168.1.100, ports 20-21 in Ian	
Download	TCP	From any host in wan	To any router IP at port 22	Forward to IP 192.168.1.100, port 22 in Ian	
Vision	TCP, UDP	From any host in wan	To any router IP at port 20256	Forward to IP 192.168.1.100, port 20256 in Ian	

Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr



Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr





Accès à distance à l'interface du modem

Pour pouvoir accéder à l'interface de configuration du routeur à distance, il faut l'autoriser. Pour ceci, il faut aller dans le menu « Network » puis « Firewall » et cliquez sur « Traffic Rules » :

General Settings	Port Forwarding	Traffic Rules	Custom Rules	DDOS Prevention

Activez les options « Allow-Ping », « Enable_HTTPS_WAN » et « Enable_HTTP_WAN » :

Allow-Ping	ICMP with type echo-request	From any host in wan	To any router IP on this device	Accept input	
Enable_HTTP_WAN	TCP, UDP	From any host in war	To any router IP at port 80 on this device	Accept e input	\checkmark
Enable_HTTPS_WAN	TCP, UDP	From any host in war	To any router IP at port 443 on this device	Accept input	\square

Cliquez sur « Save» pour sauvegarder les modifications.

Synchronisation date & heure

Il est préférable de configurer le serveur NTP dans « Services » comme ceci :

General	Time Servers				General	Time Servers	
Time Synchronization					Time Syr	nchronisatio	n
General					Time Serv	ers	
	Cu	rrent system time	2020-03-18 11:48:12		Hostname		
		Time zone	UTC	~	0.fr.pool.ntp	.org	
		Enable NTP					
		Force servers			1.fr.pool.ntp	.org	
	Update int	erval (in seconds)	3660		2.fr.pool.ntp	.org	
	:	Save time to flash					
	Count of time	synchronizations			3.fr.pool.ntp	.org	

Redémarrage du routeur

Une fois la configuration du routeur terminée. Il faut le redémarrer.



Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr

Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr